

POLYCOM HDX QUICK START GUIDE



1) AKTIVER SYSTEMET

Tænd om nødvendigt skærmen.

Løft fjernbetjeningen til videokonferencen (ill. Herover)

2) FORETAGE OPKALD:

Vælg "DIRECTORY" med piletasterne. Brug piletasterne til at vælge den ønskede modpart. Tryk på den grønne "Ring op" knap.

Hvis kaldet ikke går igennem - kontakt modparten for at sikre at udstyret i den anden ende er tændt.

3) UNDER KONFERENCE:

Tryk "NEAR" for at styre lokalkameraet (brug piletaster og zoom+/-).

Tryk "FAR" for at styre modpartens kamera.

Tryk "MUTE" for at tænde og slukke den lokale mikrofon.

Tryk (0-9) for at vælge en gemt kameraposition.

For at gemme en kameraposition - brug piletasterne for at sætte kameraposition og tryk og hold et tal (0-9) indtil "PRESET # STORED" vises på skærmen.

Indstil volumen med "VOL+" og "VOL-"

For at sende en datapræsentation tryk på "CONTENT" øverst til højre på fjernbetjeningen. Tryk igen for at afslutte sending af datapræsentation.

4) AFSLUTNING AF KONFERENCE:

Tryk "Læg på" knap for at afslutte konferencen.

POLYCOM HDX TROUBLESHOOTER



Blå skærm:

Tryk "CAMERA" og vælg kamera 1

Tilse at videokonferencen er tændt (der er grønt lys i centralenheden)

Løft fjernbetjeningen for at "vække" udstyret

Kaldet går ikke igennem:

Modparten er optaget

Ring til modparten på en alm. Telefon for at sikre at modpartens udstyr er tændt

Vi kan høre dem, men de kan ikke høre os:

Tryk "MUTE" på fjernbetjeningen for at tænde mikrofonen

Vi kan ikke høre dem:

Bed dem tænde deres mikrofon.

Modparten ser kun blå skærm

Tryk på "CAMERA" og vælg kamera 1

Kameraet peger den forkerte vej:

Tryk "NEAR" og flyt kameraet med piletasterne og zoom+ / zoom-